



使用方法

停電したときの便器洗浄のしかた

停電したときには、リモコンで便器内洗浄が行えません。



以下の要領で洗浄してください。

1. 洗浄ハンドルを手前に約90° 回し保持します。
便鉢周りから水が流れて、汚物を便鉢底へ洗い落とします。




2. 汚物が底に落ちたら、さらに約90° 回し保持します。

便鉢底から水が流れて、汚物を排出します。




4. 便鉢底に水が溜まったら、元の位置に戻します。
水が止まります。
※洗浄後は必ずハンドルを元の位置に戻してください。
(水が流れっぱなしになる場合があります)

バケツ1杯(5~6L)の水を、水とびに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してください。
※うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く(短時間に一気に)して、再度行ってください。
最後に、便器内の水位が通常の高さになるように3~4Lの水を注いでください。
(小洗浄も同じように流してください。)



注意

- バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すときなど、床に水がこぼれない様に十分に気をつけてください。
- コンセント部分に水がかかからないようにご注意ください。




停電・断水したときの便器洗浄のしかた

バケツ1杯(5～6L)の水を、水とびに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してください。最後に、便器内の水位が通常の高さになるように3～4Lの水を注いでください。

※うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く(短時間に一気に)して、再度行ってください。
※小洗浄も同じように流してください。

停電・断水したときの便器洗浄



【注意】

- バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すとき等、床に水がこぼれないように十分に気をつけてください。
- コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

知っておけば便利で安心

DV-400以降